


Mjukvarurelease 2024-08-20 – 2024-08-22

- Några små mjukvaruändringar har gjorts för att förbättra vår värmepumpsstyrning.
- I de kommande två bilderna finns information om det ni kan tänkas påträffa.

Ny funktion: Värmekurvans form består vid justering av offset

- Om offset justeras kommer hela kurvan att förflyttas (formen består).
- Justering av kurvans form görs via lutningen.



Ny funktion: Rumsgivare kan nu ställas i läge “Visning” vid frikyla

- Förut var det inte möjligt att ställa in, men nu går det att välja mellan **Nej** eller **Visning**.
- “**Visning**” = Värdet visas men används inte.
- “**Nej**” = Värdet varken visas eller används.

